

## INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN PARA BLUE&ME™ MAP

### ATENCIÓN

*El proceso de actualización es una operación que deberá realizarse siguiendo las instrucciones al pie de la letra. En caso de errores, el sistema podría dejar de funcionar.*

1. Acceda a la sección de **Blue&Me™** a través de la web oficial FGA [www.fiat.it](http://www.fiat.it) y descargue el archivo .zip que contiene la aplicación de actualización.
2. Descomprima el archivo .zip descargado en un directorio específico (por ej. c:\Blue&Me).  
Al terminar, compruebe que estén presentes los archivos siguientes:
  - **install.inf**
  - **CheckPlatform.ARM920.CAB**
  - **MXY\_N\_x\_4\_PND-C1conf.ARM920.CAB**
  - **MXY\_N\_x\_4\_PND-C1matrix.ARM920.CAB**
  - **PND\_Application.zip**
3. Prepare una memoria USB, con capacidad de por lo menos 128 Mb, **formateando la memoria en modalidad FAT32**, borrando así todos los datos que haya podido contener.

**NOTA** *Se recomienda usar memorias USB con capacidad inferior a 8 Gb.*

4. Copie en la memoria USB, en el directorio (carpeta) principal, los archivos descargados anteriormente, controlando que todos se graben correctamente.

### ATENCIÓN

***Durante la fase de actualización del software, ¡no deben pulsarse las teclas del volante!***

5. Con vehículo parado y llave de contacto en posición **STOP**, inserte la memoria en el puerto USB del **Blue&Me™**, situado en la consola central o en la guantera.  
(La actualización no está disponible para vehículos NO provistos de puerto USB mediaplayer, no utilice el puerto USB de diagnóstico que puede estar ubicado en la centralita).
6. Gire la llave de contacto a la posición **MAR**, SIN ARRANCAR EL VEHÍCULO, encienda la radio, procurando eliminar la visualización de posibles mensajes de señalización (por ej.: puerta abierta, etc.) en la pantalla del cuadro, pulsando la tecla "Mode" o "Menú" (según el vehículo a actualizar).

**ATENCIÓN ¡Bajo ningún concepto, retire la memoria del puerto USB antes de que el procedimiento de actualización del software haya finalizado correctamente!**

7. En la pantalla del cuadro de a bordo se muestra el mensaje: "**ACT. EN PROCESO**" y se reproduce el mensaje de voz "**actualización iniciada**". Si esto no sucediera, devuelva la llave a la posición **STOP** y luego de nuevo a **MAR**. Durante la actualización se muestran en la pantalla algunos mensajes acerca del avance del proceso.

8. Finalizada la actualización, se muestra en la pantalla del cuadro de a bordo el mensaje "**COMPLETADA**" y se reproduce el mensaje de voz "**actualización completada, retire la memoria USB**".
9. El proceso de actualización del **Blue&Me™** ha finalizado, devuelva la llave de contacto a la posición **STOP** y desconecte la memoria USB.
10. Efectúe de nuevo el registro con el Blue&Me™

En caso de actualización no completada, en la pantalla aparecerá el mensaje "Error USB xx" y se reproducirá el siguiente mensaje de voz: "Se ha producido un error durante la actualización". En este caso, repita el procedimiento comenzando de nuevo por el punto 1.